INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Lentícula 5 led

www.orlanrober.com.ar

5L FBLCG

VISTA DE FRENTE



VISTA DE ATRAS



NOTAS:
Respetar rigurosamente las conexiones de entrada y utilizarlas únicamente para lo que esta indicado.
Noconectar accesorios en las entradas o salidas.

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo en caso de falla de fabricación.